Grenzwertgeber Typ M3118

BETRIEBSANLEITUNG





info@mostec.ch Telefon +41 61 921 40 90



Garantiebestimmungen:

Die Garantie für das von Mostec hergestellte Gerät läuft 2 Jahre ab Fakturadatum. In dieser Zeit werden defekte Geräte kostenlos repariert, sofern der Defekt bei normalem Gebrauch entstanden ist. Durch die Garantie nicht gedeckt sind Gebrauchsschäden wie zerkratzte Frontplatten und Bedienungselemente, korrodierte Potentiometer usw. Die Porto- und Verpackungsspesen für Garantierücksendungen werden vom Kunden resp. von Mostec übernommen. Mostec übernimmt über die Garantiezeit von zwei Jahren hinaus noch für weitere zwei Jahre solche Langzeitschäden, die auf mangelhafte Herstellung zurückzuführen sind. Dazu gehören vor allem nicht- oder schlechtgelötete Lötstellen und Montagefehler, die sich erst nach langer Zeit bemerkbar machen. Transportschäden sind von der Garantie nicht gedeckt und müssen dem ausliefernden Transporteur gemeldet werden.

Technische Beschreibung

Der Grenzwertgeber M3118 dient dem Überwachen von Gebersignalen. Er wandelt den eingespiesenen Signalstrom resp. die Signalspannung in ein internes Standardsignal z.B. 0...100.0% um. Auf dieser Skala können die beiden, voneinander unabhängigen und potentialfreien Grenzwerte frei definiert werden. Der 4-stellige Anzeigewert, sowie der Status der Grenzwerte, werden auf einem gut ablesbaren LCD-Display dargestellt.

Bereichseinstellung, Grenzwerte, Schaltverhalten, und die Schalthysterese sind mit einem Laptop oder PC programmierbar. Beide Grenzwerte kann man auch mit Drucktasten direkt am Gerät verändern.

Auf Wunsch wird das Gerät nach den Vorgaben des Kunden programmiert.

Beispiel: In einem Prozesskessel wird der Druck gemessen. Ein Druck-Signalstromwandler (P/I-Wandler) wandelt den Druck von 1 bis 10bar in ein Signal von 4...20mA um. Der M3118 soll dieses Signal auf Unter- resp. Überdruck untersuchen. Er wandelt das Eingangssignal von 4...20mA nach 1.00...10.00bar und stellt es auf dem integrierten LCD-Display dar. Die Grenzwerte können frei zwischen 1bar und 10bar gewählt werden. Mit den potentialfreien Kontakten können nun Alarmanlagen, Kompressoren, Überdruckventile usw. gesteuert werden.

Optional steht das Messsignal am galvanisch getrennten Ausgang als Signalstrom von 0...20mA oder 4...20mA zur Verfügung.

Dank dem galvanisch getrennten Allstromnetzteil kann der M3118 von 20 bis 253VAC/DC betrieben werden.



Inh	alt	sve	rze	ichnis	eite
1.	S	Sich	erhe	eitshinweise	4
2.	В	Betri	ebs	bestimmungen	4
3.	В	Bedi	ene	lemente	5
4.	N	les	sbilo	dschirm	5
5.	В	Beni	utze	rmenü	6
5	5.1.	E	Bed	ienung des Benutzermenüs	7
5	5.2.	. 1	Mes	seinstellungen	7
5	5.3.	(Gerä	äteeinstellungen	8
5	5.4.	(Grei	nzwerteinstellungen	8
	5	.4.1		Grenzwert 1 & 2	8
	5	.4.2	2.	Grenzwert optisch	9
5	5.5.	l	JSE	3 Einstellungen	. 10
	5	.5.1		Eigenschaften des USB – Loggers:	. 10
	5	.5.2	2.	Formatierung der Daten:	. 11
5	5.6.	. 1	Mod	Ibus Einstellungen	. 11
5	5.7.	(Gerä	äteinfo	. 11
6.	Ν	/lodl	bus∙	-RS485	. 12
7.	A	nsc	chlu	ssplan	. 12
8.	Anschlüsse13				. 13
9.	Technische Daten			. 14	



1. Sicherheitshinweise



Beachten Sie die landesüblichen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen für Elektro-, Schwach- und Starkstromanlagen.



Vor dem Benutzen des Gerätes die Sicherheitsbestimmungen dieser Betriebsanleitung lesen und einhalten.



Das Gerät ist so zu montieren, dass es vor Feuchtigkeit, Vibrationen und starker Verschmutzung geschützt ist.



Bei Arbeiten an der Schalttafel müssen alle zum Gerät führenden Leitungen spannungsfrei sein, wenn die Gefahr besteht, dass die am Gerät befindlichen Anschlussklemmen berührt werden könnten.



Die in der Spezifikation angegebenen Grenzwerte für die Messgrössen dürfen unter keinen Umständen überschritten werden.



Die Verdrahtung, Inbetriebnahme und Bedienung der Geräte muss durch ein entsprechend qualifiziertes Fachpersonal gemäss den örtlichen Vorschriften vorgenommen werden.



Wenn anzunehmen ist, dass das Gerät nicht mehr gefahrlos Betrieben werden kann, so ist es ausser Betrieb zu setzen und vor einer weiteren Inbetriebnahme durch Kennzeichnung zu sichern.



Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise, kann es zur Beschädigung des Gerätes und zu Verletzungen des Bedieners kommen.

2. Betriebsbestimmungen

- 1. Das Gerät gemäss Anschlussplan verdrahten.
- 2. Nachdem alles korrekt angeschlossen wurde, den Strom der Anlage einschalten.
- 3. Tasten **[ENT]** und **[ESC]** gleichzeitig für ca. 1s gedrückt halten um das Kundenmenü zu öffnen und alle gewünschten Einstellungen vorzunehmen.



3. Bedienelemente



1. Taster [+]

- 2. Taster [-]
- 3. Taster [ENT] / SP1
- 4. Taster [ESC] / SP2
- 5. USB-Buchse Typ-A für Speichermedium zum Loggen der Daten (optional)
- 6. Schnittstelle für MOSTEC Programmieradapter

4. Messbildschirm



Nach dem Aufstartvorgang wechselt das Anzeigegerät automatisch in den Messmodus.

Auf dem Hauptbildschirm werden die wichtigsten Informationen wie aktueller Anzeigewert und der Status der Grenzwerte angezeigt. Das Tara-Symbol zeigt an, ob die Anzeige tariert wurde. Die Symbole für USB und Modbus zeigen den Zustand der Peripherie.



5. Benutzermenü

Einstellungen Messeinstellungen Geräteeinstellungen Grenzwerteinstellungen USB Einstellungen Modbus Einstellungen Geräteinfo Das Benutzermenü ist in verschieden Untermenüs eingeteilt. In diesen können gerätespezifische Manipulationen gemacht werden. Um ins Menü einzusteigen, müssen die Tasten **[ENT]** und

[ESC] gleichzeitig für ca. 1s gedrückt werden.

Menüpunkt	Untermenüpunkte	Abschnitt
Measure Settings Messeinstellungen	Nullablage einstellen Verstärkung in % einstellen Ausgang Min. einstellen Ausgang Max. einstellen Tara setzen	5.2. Messeinstellungen
Device Settings Geräteeinstellungen	Sprache einstellen Sperrcode aktivieren Helligkeit einstellen Werkseinstellungen	5.3. Geräteeinstellungen
Relay Settings Grenzwerteinstellungen	Grenzwert 1 & 2: Sollwert setzen Hysterese setzen Verhalten einstellen LED einstellen Grenzwert optisch: Anzeigewert einstellen Grenzwert aktiv einstellen Sollwert setzen	5.4. Grenzwerteinstellungen 5.4.1. Grenzwert 1 & 2 5.4.2. Grenzwert optisch
USB Settings USB Einstellungen	Log Intervall einstellen Zeit einstellen Datum einstellen Log beenden	5.5. USB Einstellungen
Modbus Settings Modbus Einstellungen	Demnächst verfügbar!	5.6. Modbus Einstellungen
Device Info Geräteinfo	Firmware Version Serienummer	5.7. Geräteinfo



5.1. Bedienung des Benutzermenüs

Das Menü wird mit den Tasten [ENT], [ESC], [+] und [-] bedient.

Mit den Tasten [+] und [-] kann durch die Menüpunkte navigiert werden. Mit [ENT] gelangt man in das jeweilige Untermenü und mit [ESC] kann es wieder verlassen werden. Im Untermenü kann mit [+] und [-] durch die einzelnen Punkte navigiert werden. Mit [ENT] werden die Parameter aktiviert, welche mit [+] und [-] verändert werden können. Durch das Drücken von [ENT] wird der Wert gespeichert, [ESC] verwirft die Änderungen.

5.2. Messeinstellungen

Das Menü wird mit den Tasten **[ENT]**, **[ESC]**, **[+]** und **[-]** bedient. Einstellungen können wie im Abschnitt **5.1. Bedienung des Benutzermenüs** beschrieben gemacht werden.

Messeinstellungen			
0000			
100.00			
00.00			
20.00			
Aus			

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Input Zero Nullablage	Einstellen der Nullablage/Offset	Einstellbar von -40 bis +40 Teile
Input Gain % Verstärkung %	Einstellen der Verstärkung	Einstellbar von 60% bis 140%
Output Min. Ausgang Min.	Minimum des Signalausganges einstellen	Einstellbar von 0.00mA bis 21.00mA
Output Max. Ausgang Max.	Maximum des Signalausganges einstellen	Einstellbar von 0.00mA bis 21.00mA
Set Tare Tara setzen	Tarieren des Anzeigewertes	Einstellbar über den ganzen Be- reich



5.3. Geräteeinstellungen

Geräteeinstellungen			
Sprache:	GER		
Sperrcode:	Aus		
Helligkeit:	50 %		
Gerät zurücksetzen	Nein		

Das Menü wird mit den Tasten **[ENT]**, **[ESC]**, **[+]** und **[-]** bedient. Einstellungen können wie im Abschnitt **5.1. Bedienung des Benutzermenüs** beschrieben gemacht werden.

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Language Sprache	Sprache des Menüs einstellen	GER (Deutsch)ENG (English)FRA (Français)
Code Sperrcode	Einen Sperrcode für das Menü ein- stellen, der verhindert, dass an den Einstellungen manipuliert werden kann. Es können weiterhin alle Menüpunkte betrachtet werden.	 4-stellig von 0001 bis 9999 0000 => kein Code Hinweis: Kontaktieren Sie uns, falls Sie den Code vergessen haben.
Backlight Helligkeit	Helligkeit der LEDs für die Hinter- grundbeleuchtung des Display ein- stellen	Einstellbar von 5% bis 100% Achtung: 100% Helligkeit führt zu einem schnelleren Verschleiss der LEDs!
Factory Reset Gerät zurücksetzen	Alle Einstellungen des Gerätes auf die Werkseinstellungen zurückset- zen	auf "Ja" stellen und mit [ENT] bestätigen

5.4. Grenzwerteinstellungen

Ι.

Grenzwerteinste
Grenzwert 1 Grenzwert 2 Grenzwert optisch

Im Untermenü **Grenzwerteinstellungen** können die beiden potentialfreien Umschaltkontakte, sowie der optische Grenzwert konfiguriert werden. Mit den Tasten [+] und [-] kann durch die Grenzwerte navigiert werden. Mit [ENT] gelangt man in das Untermenü des jeweiligen Grenzwertes und mit [ESC] kann es wieder verlassen werden.

5.4.1. Grenzwert 1 & 2

Grenzwert 1	
Sollwert:	250
Hysterese:	10
Verhalten:	norm.
LED:	norm.

Das Menü wird mit den Tasten **[ENT]**, **[ESC]**, **[+]** und **[-]** bedient. Einstellungen können wie im Abschnitt **5.1. Bedienung des Benutzermenüs** beschrieben gemacht werden.



Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte	
Set-Point Sollwert	Sollwert von Relais 1 oder 2 ein- stellen	Zwischen Anzeige min. und max. einstellbar (= Bereich)	
Hysteresis Hysterese	Hysterese von Relais 1 oder 2 ein- stellen	Zwischen 0 und halbem Bereich einstellbar	
Behavior Verhalten	Verhalten von Relais 1 oder 2 ein- stellen	 Normal (Relais schaltet bei Überschreiten des Sollwertes) Invertiert (Relais schaltet beim Unterschreiten des Sollwertes) 	
LED LED	Verhalten der LEDs einstellen	 Normal (Anzeige bei Über- schreiten des Sollwertes) Invertiert (Anzeige beim Un- terschreiten des Sollwertes) 	

5.4.2. Grenzwert optisch

Grenzwert optisch		
Anzeigewert: Grenzwert aktiv: Sollwert:	500	

Das Menü wird mit den Tasten **[ENT]**, **[ESC]**, **[+]** und **[-]** bedient. Einstellungen können wie im Abschnitt **5.1. Bedienung des Benutzermenüs** beschrieben gemacht werden.

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Display Value Anzeigewert	Anzeigefarbe des Messwertes	div. Farben im Menü auswählbar
Limit Active Grenzwert aktiv.	Anzeigefarbe des Messwertes bei aktiviertem Grenzwert	div. Farben im Menü auswählbar
Set-Point Sollwert	Sollwert des optischen Grenzwer- tes	Zwischen Anzeige min. und max. einstellbar (=Bereich)



5.5. **USB Einstellungen**

USB Einstellungen				
Log Intervall: Zeit: Datum: Log beenden	1s 12:15 01.01.2017			

Das Menü wird mit den Tasten [ENT], [ESC], [+] und [-] bedient. Einstellungen können wie im Abschnitt 5.1. Bedienung des Benutzermenüs beschrieben gemacht werden.

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Log Interval Log Intervall	Einstellen des Speicherintervalls des USB Loggers	Einstellbar von 1s bis 7200s (2h)
Time Zeit	Einstellen der aktuellen Uhrzeit für den USB Logger (Uhrzeit wird bei Netzausfall für 3h gespeichert)	 Stunden: 023 Minuten: 059 Sekunden werden beim Einstellen der Minuten auf 0 gesetzt
Date Datum	Einstellen des aktuellen Datums für den USB Logger (Datum wird bei Netzausfall für 3h gespeichert)	- Tag: 131 - Monat: 112 - Jahr: 20102099
Stop / Start Logging Log beenden / starten	Beendet den Log und speichert das Logfile auf dem USB- Speichermedium mit Uhrzeit und Datum ab / Startet den Log	mit [ENT] bestätigen

5.5.1. Eigenschaften des USB – Loggers:

- Das Gerät akzeptiert nur USB Sticks welche FAT32 formatiert und leer sind.
- Zeit und Datum muss vor dem Einschalten der Aufzeichnungsfunktion eingestellt werden. -Diese Einstellungen bleiben im stromlosen Zustand für den Zeitraum < 3h erhalten. Nach diesem Zeitraum müssen Datum und Zeit neu eingestellt werden.
- Im Menüpunkt Log Intervall kann die Intervallzeit eingestellt werden, in der die Daten aufgezeichnet werden.
- Sobald ein gültiges Speichermedium vom Gerät entdeckt wird, erscheint das USB Symbol auf dem Messbildschirm und der Logvorgang wird automatisch gestartet.
- Die Daten werden, sofern Log Intervall < 30s, alle 30s auf den USB Stick geschrieben. Andernfalls nach dem Ablauf des Log Intervall. Während dem Schreiben auf den USB -Stick wird das USB – Symbol rot angezeigt. Währenddessen darf der USB – Stick nicht ausgezogen werden!
- Ist ein USB Stick verbunden, erscheint der Menüpunkt Log beenden. Durch bestätigen mit [ENT] wird der Logvorgang beendet. Daraufhin ändert sich der Menüpunkt in Log starten. Durch bestätigen mit [ENT] kann der Logvorgang erneut gestartet werden und der Logger erstellt eine neue Datei auf dem USB - Stick.

→Ist kein USB – Stick verbunden, wird dieser Menüpunkt nicht angezeigt.



5.5.2. Formatierung der Daten:

Die Daten werden im CSV-Format unter folgendem Namensschlüssel abgespeichert:

"JJMMTTXX.csv"

- JJ = letzte 2 Zahlen vom aktuellen Jahr (z.B. 2018 = "18")
- MM = aktueller Monat
- TT = aktueller Tag
- XX = Nummerierung (0-99)

Das CSV-Format kann mit den gängigen Tabellenkalkulationsprogrammen interpretiert werden:

Date	Time	Value
12.12.2017	13:10:45	55.5
12.12.2017	13:10:46	55.5
12.12.2017	13:10:47	55.5

5.6. Modbus Einstellungen

Modbus Einste	llungen	Das Menü wird mit den Tasten [ENT], [ESC], [+] und [-] be-
Modbus Adresse: Baudrate: Modus:	247 38400 8-N-1	des Benutzermenüs beschrieben gemacht werden. Weitere Information über den Modbus siehe Abschnitt 6.

Menüpunkt	Beschreibung	Mögliche Werte
Slave address Slave Adresse	Stellt die Modbus Adresse ein.	Einstellbar von 1 bis 247
Baudrate Baudrate	Stellt die RS485 Baudrate ein.	4800, 9600, 19'200, 38'400, 57'600, 115'200 Baud
Mode Modus	Stellt die Kommunikationseigen- schaften der RS-485 Schnittstelle ein.	Data: 8bit Parity bit: None, Even, Odd Stopp bit: 1, 2 8-N-1, 8-N-2 8-E-1, 8-E-2 8-O-1, 8-O-2

5.7. Geräteinfo

Geräteinfo	
Firmware Version:	2.10
Serienummer:	1364

Im Untermenü **Geräteinfo** werden die aktuelle Firmware Version, sowie die Serienummer des Gerätes angezeigt.



6. Modbus-RS485

Falls das Gerät mit einem optionalen Modbus Modul vorliegt, wird das Symbol 🗄 🗄 angezeigt. Das Symbol blinkt beim Empfangen von Daten in grüner Farbe. Dem Gerät liegt ein 130 Ohm Abschlusswiderstand zur Leitungsanpassung bei. Eine Leitungsanpassung muss am Anfang und am Ende vom Bus erfolgen. Das Gerät ist mit einem "Failsafe" Empfänger ausgerüstet.

Information über die Modbus Implementierung ist im Dokument "M3118_M3136_M3329_Modbus_UserGuide_Vx.xx.pdf" auf der Mostec Webseite zu finden.

7. Anschlussplan

Stromeingang:



Spannungseingang:



Zweidrahteingang:





Temperatureingang:



8. Anschlüsse

1	Hilfsenergie: AC~/DC(+)	5	Signalausgang: +	9	Grenzwert 1: AK
2	Hilfsenergie: AC~/DC(-)	6	Signalausgang: -	10	Grenzwert 2: UK
3	Hilfsenergie: PE	7	Grenzwert 1: UK	11	Grenzwert 2: RK
4	Signalausgang: PE	8	Grenzwert 1: RK	12	Grenzwert 2: AK

M3118-AR:

13	Signaleingang: PE	15	Signaleingang Strom +	17	Zweidraht-Geberspeisung +24V
14	Signaleingang -	16	Signaleingang Spannung +	18	Zweidraht-Geberspeisung PE

M3118-TR:

19	Signaleingang: Fühler +	21	Signaleingang: Fühler Sense -	23	n.c.
20	Signaleingang: Fühler -	22	Signaleingang: Fühler PE	24	n.c.

Bei Versionen mit Modbus:

4	Modbus RS485 – GND	5	Modbus RS485 – A	6	Modbus RS485 – B
---	--------------------	---	------------------	---	------------------





9. Technische Daten

Eingangssignal:	M3118-AR: 0/420mA; 01/10V, andere Werte in diesen Bereichen frei programmierbar M3118-TR: Platin-/Nickelfühler, 2- oder 3-Leiter-Technik 100 Ω , 200 Ω , 500 Ω und 1000 Ω bei 0°C nach DIN 43 760 Andere Eingangssignale auf Anfrage
Eingangsbürde/Impedanz:	Stromsignal = 51 Ω ; Spannungssignal = 1M Ω
Zweidraht-Geberspeisung:	24VDC, max. 25mA
Anzeige:	LCD-Display, 4 stellig, 15mm hoch, Farbe einstellbar
Anzeigebereich:	-99999999 Teile, optional -9999999999 Teile
Genauigkeit:	±0.1% bei 23°C Umgebungstemperatur
Reproduzierbarkeit:	±0.1%
Temperaturkoeffizient:	Nulldrift: typisch 30ppM/°C Verstärkungsdrift: typisch 25ppM/°C
Langzeitstabilität (3 Monate):	±0.1%
Arbeitstemperaturbereich:	-5°C bis +45°C
Max. Luftfeuchtigkeit:	95%, nicht kondensierend
Bereichsänderung:	Mit PC oder Laptop programmierbar (Programmiereinheit wird benötigt)
Null-/Verstärkungsabgleich:	Mit PC oder Laptop programmierbar oder über Drucktaster direkt am Gerät einstellbar
Grenzwerte: Status: Schalthysterese: Max. Kontaktbelastung: Kontaktlebensdauer:	2 potentialfreie Umschaltkontakte, die über den ganzen Bereich ver- stellbar sind. Anziehen resp. Abfallen der Relais beim Erreichen des Grenzwertes ist wählbar. Anzeige auf gut ablesbarem LCD-Display Einstellbar, ab Werk ±5 Teile 1A resistiv / 230VAC 100'000 Schaltungen bei Maximallast 10'000'000 Schaltungen ohne Last
Bezeichnungseinheit:	Anzeige auf gut ablesbarem LCD-Display, 8 Zeichen programmierbar
Option Signalausgang: Maximale Bürde: Ausgangsimpedanz:	0/420mA, galvanisch getrennt 500Ω Typ. >1MΩ
Hilfsenergie:	Allstromnetzteil: 20 bis 253VAC oder DC
Leistungsaufnahme:	4.5W bis 7.0W bei 230VAC
CE-Konformität:	Erfüllt
Anschlussart:	3 x 6-polige Steckklemme
Befestigung:	35mm Schiene, EN50022-35
Gewicht:	200g
Garantie:	2 Jahre
Optionen:	 Programmiereinheit für USB Anschluss, mit Kabel und Software Andere, kundenspezifische Ein- und Ausgangssignale USB–Logger (ohne Stromausgang) Modbus (ohne Stromausgang)

- 5-digit LCD-Anzeige