# Betriebsanleitung Leitfähigkeitsmessgerät Typ M4036





info@mostec.ch Telefon +41 61 921 40 90

M4036BA V1.11d/20.09.2023

Kapitel: Revision

## Revision

Version	Datum	Änderungen
V1.11	20.09.2023	Gültig für M4036 ab Firmware Version 1.00.18

## Inhalt

Revision	2
Inhalt	3
Betriebshinweise	
Garantiebestimmungen	4
Technische Beschreibung	4
Technische Unterstützung	4
Kontaktdaten	4
Sicherheitshinweise	5
Betriebsbestimmungen	5
Anschlussplan	6
Anschlüsse	7
Zusätzliche Klemme (optional)	7
Geräte Übersicht	8
Geräteelemente	8
Messbildschirm	8
Bedeutung der Symbole	8
Benutzermenü	9
Einstellungen	9
Messeinstellungen	
Signalausgang 1 & 2 Einstellungen	
Temperatur Einstellungen	
Geräteeinstellungen	
Grenzwerteinstellungen	
Grenzwert 1 & 2 Einstellungen	
Alarm Einstellungen	14
Alarm SP1 & SP2 Einstellungen	
USB Einstellungen	
Modbus Einstellungen	
Geräte Info	
Bedienung des Gerätes	
Alarm Log	
Erklärung der Alarm Log Symbole	
USB Logger	
Eigenschaften des USB Logger	
Dateiname / Dateiformat	
Beispiel	
Speichern und wiederherstellen der Geräteeinstellungen	
Firmwareupdate	
Anhang	
Abmessungen	
Seitenansicht:	
Rückansicht:	
Technische Daten	

## Betriebshinweise

### Garantiebestimmungen

Die Mostec AG gewährt auf das genannte Messgerät eine Garantie von 2 Jahren. Es beginnt die Frist für die Berechnung der Garantiedauer mit dem Rechnungsdatum. In der genannten Garantiedauer werden Defekte, welche nicht auf unsachgemässe Verwendung zurückzuführen sind, kostenlos repariert. Ausgeschlossen sind Gebrauchsschäden, wie zerkratzte Frontplatten und Displays, korrodierte Potentiometer u.Ä.

Es wird eine verlängerte Garantie von zusätzlich 2 Jahren auf Langzeitschäden gewährt, sollten diese auf mangelhafte Herstellung zurückzuführen sein. Dazu gehören schlechte und kalte Lötstellen, sowie Montagefehler, welche sich erst nach längerer Betriebsdauer bemerkbar machen.

Die Garantiereparatur hat in jedem Fall bei Mostec zu erfolgen. Porto- und Verpackungsspesen werden vom Kunden übernommen. Das reparierte Gerät wird im Garantiefall auf Kosten von Mostec retourniert. Transportschäden sind von jeglicher Garantieleistung ausgeschlossen und müssen dem ausliefernden Transporteur gemeldet werden.

## **Technische Beschreibung**

Das sehr kompakte Leitfähigkeitsmessgerät Typ M4036 wurde für Anwendungen zum automatischen Dosieren oder Überwachen entwickelt. Das 3.5 Zoll IPS Display mit erhöhter Helligkeit ermöglicht das Ablesen vom Messwert auch bei Sonnenschein. Der kapazitive Touchscreen ermöglicht eine intuitive und schnelle Bedienung.

Der Zweipunktregler besteht aus zwei potentialfreien Grenzwertkontakten, die elektronisch über den ganzen Bereich einstellbar sind. Mit den Grenzwertkontakten können unter anderem Alarmgeräte, Dosierventile und Dosierpumpen gesteuert werden. Der aktuelle Messwert, die Temperatur, sowie der Gerätestatus werden kontinuierlich angezeigt.

Das Gerät wird mit einem galvanisch getrennten Weitbereichsnetzteil von 20 bis 253VAC/DC versorgt und braucht als reines Messgerät eine Leitfähigkeitselektrode um funktionsbereit zu sein. Handelsübliche Sonden mit K-Faktoren 0.01, 0.1, 1.0 und 10.0 decken eine Dynamik von 1 $\mu$ S bis 200mS ab (Beispiel: M8836S). Die Kabellänge der Sonde wird intern automatisch Kompensierung hat keinen Einfluss auf die Messung.

Die Temperaturkompensation erfolgt entweder manuell oder mit einem externen Pt-100 Fühler. Ein Defekt des Pt-100 Fühlers wird sofort angezeigt und löst einen Alarm aus. Die Bedingungen für eine Alarmauslösung lassen sich definieren. Die Geräteeinstellungen können mittels Zugangscode geschützt werden.

Mit einem USB Stick lassen sich die Messwerte automatisch aufzeichnen. Zwei programmierbare, galvanisch getrennte Signalausgänge stehen zur Verfügung.

## Technische Unterstützung

Bei Fragen oder Anliegen sind wir via E-Mail oder Telefon erreichbar. Aktuelle Betriebsanleitungen sind auf unserer Webseite <u>www.mostec.swiss</u> zu finden.

#### Kontaktdaten

Mostec AG Lausenerstrasse 13a CH-4410 Liestal BL Tel.: +41 61 921 40 90 E-Mail: info@mostec.ch

#### **Betriebsanleitung M4036** Kapitel: Betriebshinweise

### Sicherheitshinweise



Beachten Sie die landesüblichen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen für Elektro-, Schwach- und Starkstromanlagen.



Vor dem Benutzen des Gerätes die Sicherheitsbestimmungen dieser Betriebsanleitung lesen und einhalten.



Das Gerät ist so zu montieren, dass es vor Feuchtigkeit, Vibrationen und starker Verschmutzung geschützt ist.



Bei Arbeiten an der Schalttafel müssen alle zum Gerät führenden Leitungen spannungsfrei sein, wenn die Gefahr besteht, dass die am Gerät befindlichen Anschlussklemmen berührt werden könnten.



Die in der Spezifikation angegebenen Grenzwerte für die Messgrössen dürfen unter keinen Umständen überschritten werden.



Die Verdrahtung, Inbetriebnahme und Bedienung der Geräte muss durch ein entsprechend qualifiziertes Fachpersonal gemäss den örtlichen Vorschriften vorgenommen werden.



Wenn anzunehmen ist, dass das Gerät nicht mehr gefahrlos Betrieben werden kann, so ist es ausser Betrieb zu setzen und vor einer weiteren Inbetriebnahme durch Kennzeichnung zu sichern.



Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise, kann es zur Beschädigung des Gerätes und zu Verletzungen des Bedieners kommen.

## Betriebsbestimmungen

- 1. Das Gerät gemäss Anschlussplan verdrahten.
- 2. Nachdem alle nötigen Anschlüsse vorgenommen wurden, kann die Versorgungsspannung der Anlage eingeschalten werden.
- 3. Entsprechende Einstellung für den jeweiligen Betrieb vornehmen.

Kapitel: Betriebshinweise

#### Anschlussplan



Kapitel: Betriebshinweise

## Anschlüsse

5	Sonde + Eingang	6	Sonde - Eingang	7	Hold Eingang	8	GND
9	Pt-100 Fühler (-)	10	Pt-100 Fühler Sense(-)	11	Pt-100 Fühler (+)		
	_		_		_		
21	Erdung PE	22	Hilfsenergie (-)	23	Hilfsenergie (+)		
24	Grenzwert 1: Arbeitskontakt (NO)	25	Grenzwert 1: Umschaltkontakt	26	Grenzwert 1: Ruhekontakt (NC)		
27	Grenzwert 2: Arbeitskontakt (NO)	28	Grenzwert 2: Umschaltkontakt	29	Grenzwert 2: Ruhekontakt (NC)	1	
30	Alarmkontakt: Arbeitskontakt (NO)	31	Alarmkontakt: Umschaltkontakt	32	Alarmkontakt: Ruhekontakt (NC)		
	•		•		•		
33	Singalausgang GND	34	Signalausgang 1	35	Singalausgang 2		
41	Modbus RS485-A	42	Modbus RS485-B	43	Modbus RS485-GND		

## Zusätzliche Klemme (optional)

61	Grenzwert 3: Arbeitskontakt (NO)	62	Grenzwert 3: Ruhekontakt (NC)	63	Grenzwert 3: Umschaltkontakt
64	Grenzwert 4: Arbeitskontakt (NO)	65	Grenzwert 4: Ruhekontakt (NC)	66	Grenzwert 4: Umschaltkontakt

67	Modbus RS485 Master- A	68	Modbus RS485 Master- B
----	---------------------------	----	---------------------------

## Geräte Übersicht

## Geräteelemente

#### Messbildschirm



Alle mit <sup>®</sup> gekennzeichneten Symbole sind anwählbar.

#### Bedeutung der Symbole

#### Leitwert Sondentyp

- Analoge Leitwert Sonde
- 4...20mA Eingang (nicht Verfügbar)

MB Modbus (nicht Verfügbar)

#### USB

- USB Speichermedium angeschlossen
  - USB Speichermedium wird gerade verwendet

#### Modbus

ψ

- RS-485 Kommunikation mit Bus verbunden
- RS-485 Kommunikation aktiv

#### Sonstiges

- Temperaturquelle manuell
   Temperaturquelle Pt-100
- Lo Temperaturquelle digitaler Modus (nur bei Sondentyp Modbus möglich)
- @ Gerät im Handbetrieb
- 🐼 Gerät im Automatikbetrieb
  - Kein Alarm aktiv
- Alarm aktiv (blinkendes Symbol) Alarm quittiert (stehendes Symbol)
- **dD** Schaltkontakt offen
- Schaltkontakt geschlossen

- 1. Aktuelle Messwerte
- 2. Logo und Einstieg "Geräteinfo" 🖏
- 3. Gerätebeschriftung
- 4. Statusleiste mit aktueller Uhrzeit
- 5. Einstellungen <sup>®</sup>
- 6. Messbereich <sup>®</sup>
- 7. Messeinheit <sup>®</sup>
- 8. Temperaturmessquelle <sup>®</sup>
- 9. Auto- / Handbetrieb 🖲
- 10. Alarmanzeige und Alarm Log  ${
  m \$}$
- 11. Status der Grenzwertkontakte 🖏

## Benutzermenü

Das Benutzermenü ist in die folgenden Untermenüs eingeteilt. In diesen Menüs können gerätespezifische Einstellungen vorgenommen werden.



Der Balken auf der rechten Seite ist ein Scrollbar

Die Standardwerte werden jeweils [Fett] dargestellt.

## Einstellungen

Einstieg in das Menü Einstellungen durch Antippen des Symbols 🌣.

Menüpunkt	Untermenüpunkte	Abschnitt
Messeinstellungen	Stromausgang 1	Seite 10
	Stromausgang 2	
	Bereich	
	Zellkonstante	
	Leitwertsondentyp	
	Temperatur	
	Drahtbruch Leitwertsonde	
Geräteeinstellungen	Sprache	Seite 12
	Zugangscode	
	Helligkeit Bildschirm	
	Gerätebeschriftung	
Grenzwerteinstellungen	Grenzwert 1	Seite 12
	Grenzwert 2	
	Grenzwert 3 (optional)	
	Grenzwert 4 (optional)	
	Alarmkontakt	
USB Einstellungen	Log Intervall	Seite 15
	Zeit	
	Datum	
	Log	
	Geräteeinstellungen	
Modbus Einstellungen	Modbus Adresse	Seite 15
	Modbus Baudrate	
	Modbus Modus	
Geräte Info	Firmware Version	Seite 15
	Seriennummer	
	Gerätetyp	
	Hardware	
	Firmware Update	

#### Betriebsanleitung M4036 Kapitel: Benutzermenü

## Messeinstellungen

In diesem Untermenü können messspezifische Einstellungen, wie auch Einstellungen für den Stromausgang getätigt werden.

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Stromausgang 1	Einstellungen zu Signalausgang 1	Siehe
		Signalausgang 1 & 2 Einstellungen
Stromausgang 2	Einstellungen zu Signalausgang 2	Siehe
		Signalausgang 1 & 2 Einstellungen
Bereich	Aktueller Messbereich, je nach	2μS
	Zellkonstante	20µS
		200µS
		2000µS
		20mS
		200mS
		auto
		[auto]
Zellkonstante	Einstellung der Zellkonstante inklusive	Einstellbar von:
	Korrekturwert	0.0000 bis 11.0000
		[1.0000]
Sondentyp	Wählt den Sondentyp aus	analog
		4-20mA (nicht Verfügbar)
		modbus (nicht Verfügbar)
		[analog]
Temperatur	Temperatur Einstellungen	Siehe Temperatur Einstellungen
		(Seite 11)
Drahtbruch Sonde	Stellt den unteren Schwellwert für die	Einstellbar von:
	Drahtbrucherkennung der	0.0 bis 25.5% des Messbereiches
	Leitwertsonde ein.	[1.0%]
		0.0 = Aus

Kapitel: Benutzermenü

### Signalausgang 1 & 2 Einstellungen

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Eingang min	Minimaler Leitwert / minimale	Einstellbar von:
	Temperatur der für den Stromausgang	0 bis 2000 Digit vom Leitwertbereich
	das untere Minimum darstellt	oder -30.0°C bis +100.0°C falls
		Temperatur gewählt wird
		[0 / 0.0°C]
Eingang max	Maximaler Leitwert / maximale	Einstellbar von:
	Temperatur der für den Stromausgang	0 bis 2000 Digit vom Leitwertbereich
	das obere Maximum darstellt	oder -30.0°C bis +100.0°C falls
		Temperatur gewählt wird
		[0 / 100.0°C]
Stromausgang min	Ausgangsstrom bei eingestelltem	Einstellbar von:
	Eingang min	0.000mA bis 20.000mA
		[0.000mA]
Stromausgang max	Ausgangssignal bei eingestelltem	Einstellbar von:
	Eingang max	0.000mA bis 20.000mA
		[20.000mA]
Einheit	Einstellen der Einheit des	μS/mS für Leitwert
	Signalausgangs	°C für Temperatur
		[µ\$/m\$]
Alarmmodus	Verhalten vom Stromausgang im	aus
	Alarmfall. Bei "aus" wird der Ausgang	3.6mA
	entsprechend dem Messwert gesetzt.	22mA
		[aus]
Haltemodus	Verhalten vom Stromausgang im	halten
	Haltemodus	min
		max
		aus
		[halten]

## Temperatur Einstellungen

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Modus	Wählt den Fühlertyp der	Pt-100
	Temperaturmessung	Digital (nur bei Sondentyp Modbus)
		Manuell
		[Pt-100]
Temperatur manuell	Temperatur bei Mode "Manuell"	Einstellbar von:
		0.0°C bis 100.0°C
		[25.0°C]
Pt-100 Nullablage	Nullablage des Temperaturfühlers	Einstellbar von:
		-2.5°C bis +2.5°C
		[0.0°C]
Temperatursteilheit	Stellt die Temperatursteilheit der	Einstellbar von:
	Leitfähigkeitskompensation ein.	0.00 bis 8.00 %/°C
	Referenztemperatur = 25.0°C	[2.25%/°C]

## Geräteeinstellungen

Hier werden gerätespezifische Einstellungen getätigt.

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Sprache	Einstellen der Menüsprache	English
		Deutsch
		Français
Zugangscode	Aktivieren/deaktivieren des	Numerischer Zugangscode
	Zugangscodes. Bei aktivem	Grösse: 4 Ziffern
	Zugangscode sind nur die Menüpunkte	[aus]
	"Sonden Kalibration" und "USB	
	Einstellungen" bedienbar.	
	Hinweis:	
	Kontaktieren Sie uns, falls Sie	
	den Zugangscode vergessen haben.	
Helligkeit	Bildschirm Helligkeit	Einstellbar von:
		5% bis 100%
		[50%]
Gerätebeschriftung	Ändern der Gerätebeschriftung auf	16 alphanumerische Zeichen mit
	dem Messbildschirm	Sonderzeichen möglich
		[M4036]

## Grenzwerteinstellungen

Untermenü für die Grenzwert und Alarm Einstellungen.

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Abschnitt
Grenzwert 1	Öffnet die Grenzwert 1 Einstellungen	Siehe
		Grenzwert 1 & 2 Einstellungen
Grenzwert 2	Öffnet die Grenzwert 2 Einstellungen	Siehe
		Grenzwert 1 & 2 Einstellungen
Grenzwert 3 (optional)	Öffnet die Grenzwert 3 Einstellungen	Siehe
		Grenzwert 1 & 2 Einstellungen
Grenzwert 4 (optional)	Öffnet die Grenzwert 4 Einstellungen	Siehe
		Grenzwert 1 & 2 Einstellungen
Alarm	Öffnet die Alarm Einstellungen	Siehe Alarm Einstellungen (Seite 14)

#### Betriebsanleitung M4036 Kapitel: Benutzermenü

#### Grenzwert 1 & 2 Einstellungen

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Sollwert	Sollwert des Grenzbereichs einstellen	Einstellbar von: 0 bis 2000 Digit vom Leitwertbereich -30.0°C bis +130.0°C bei Temperatur GW1: <b>[1600 / 45.0°C]</b>
		GW2: [300 / 25.0°C]
Hysterese	Hysterese des Sollwertes einstellen	Einstellbar von: 0 bis 200 Digit vom Leitwertbereich 0.5°C bis 20.0°C bei Temperatur [ <b>5 / 0.5°C</b> ]
Verhalten Grenzwertrelais	Oberer Grenzwert:	oberer Grenzwert
	Relaisausgang zieht an beim Überschreiten vom (Sollwert +	unterer Grenzwert
	Hysterese)	GW1: [oberer Grenzwert]
	Unterer Grenzwert: Relaisausgang zieht an beim Unterschreiten vom (Sollwert – Hysterese)	GW2: [unterer Grenzwert]
Einschaltverzögerung	Relaisausgang zieht erst nach der Einschaltverzögerungszeit an	Einstellbar von: Os bis 3600s [ <b>Os]</b>
Ausschaltverzögerung	Relaisausgang fällt erst nach der Ausschaltverzögerungszeit ab	Einstellbar von: Os bis 3600s [ <b>0s]</b>
Beschriftung	Anpassen der Grenzwertbeschriftung auf dem Messbildschirm	4 alphanumerische Zeichen mit Sonderzeichen möglich
Einheit	Einheit des Schaltkontakts auswählen	μS/mS °C [μS/mS]
Relais	Invertieren der Relaisfunktion	normal inverse [normal]
Statusanzeige	Invertieren der Schaltrelaisanzeige	normal inverse [normal]
Haltemodus	Verhalten vom Schaltausgang im Haltemodus	aus aktiv inaktiv [aus]

#### Betriebsanleitung M4036 Kapitel: Benutzermenü

### Alarm Einstellungen

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Alarm SP1	Öffnet die Alarm SP1 Einstellungen	Siehe Alarm SP1 & SP2 Einstellungen
Alarm SP2	Öffnet die Alarm SP2 Einstellungen	Siehe Alarm SP1 & SP2 Einstellungen
Relais	Invertieren der Relaisfunktion	normal
		inverse
		[normal]
Statusanzeige	Invertieren der Alarmrelaisanzeige	normal
		inverse
		[normal]
Relaisüberwachung Aktivzeit	Zeit bis ein Alarm ausgelöst wird bei	Einstellbar von:
	konstant aktiviertem Grenzwert	0s bis 10800s
		[0s] (ausgeschalten)
Alarm bei Handbetrieb aktiv	Alarm auslösen, wenn das Gerät auf	aus
	Handbetrieb gesetzt wird	ein
		[aus]
USB Speicher voll	Alarm auslösen, wenn der USB Speicher	aus
	voll ist	ein
		[aus]
Drahtbruch Sonde	Löst einen Alarm aus, wenn eine	ein
	Drahtbruch der Leitwertsensorleitung	aus
	erkannt wird	[ein]
Drahtbruch Temperatursensor	Löst einen Alarm aus, wenn ein	ein
	Drahtbruch des Pt-100 Fühlers erkannt	aus
	wird	[ein]
Haltemodus	Verhalten des Alarm Schaltausganges	aus
	im Haltemodus	aktiv
		inaktiv
		[aus]

## Alarm SP1 & SP2 Einstellungen

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Aktivierung	Alarmkontakt aktivieren	aus
		ein
		[aus]
Sollwert	Sollwerte des Alarmkontaktes	Einstellbar von:
	einstellen	0 bis 2000 Digit vom Leitwertbereich
		-30.0°C bis +100.0°C bei Temperatur
		SP1: <b>[1700 / 55.0°C]</b>
		SP2: [200 / 15.0°C]
Hysterese	Hysterese um den Sollwert einstellen	Einstellbar von:
		0 bis 200 Digit vom Leitwertbereich
		0.5°C bis 20.0°C bei Temperatur
		[5 / 0.5°C]
Verhalten		oberer Grenzwert
		unterer Grenzwert
		SP1: [oberer Grenzwert]
		SP2: [unterer Grenzwert]
Einschaltverzögerung	Alarmrelais zieht erst nach der	Einstellbar von:
	Einschaltverzögerungszeit an	Os bis 3600s
		[0s]
Schaltgrösse	Einheit des Messwertes für den	μS/mS
	Alarmkontakt auswählen	°C
		[µS/mS]

## **USB Einstellungen**

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Log Intervall	Zeitintervall mit dem der Messwert	Einstellbar von:
	aufgezeichnet wird	1s bis 7200s
		[5s]
Zeit	Einstellen der aktuellen Zeit	Einstellbar von:
		00:00 bis 23:59
Log	Zeigt den Status an. In diesem Menü	starten?
	kann auch das Loggen gestoppt oder	läuft
	gestartet werden.	beenden?
		gestoppt
		n. verfügbar
Geräteeinstellungen	Option zum Speichern oder	speichern
	Wiederherstellen der	laden
	Geräteeinstellungen	n. verfügbar

## Modbus Einstellungen

Weitere Infos siehe "M4020\_M4036\_M4005\_Modbus\_UserGuide\_Vx.xx.pdf".

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Modbus Adresse	Slave Adresse des Gerätes	Einstellbar von:
		1 bis 247
		[1]
Modbus Baudrate	Übertragungsgeschwindigkeit einstellen	4800
		9600
		19200
		38400
		57600
		115200
		[38400]
Modbus Modus	8 data bits	8-N-1
	N: no parity bit	8-N-2
	E: even parity bit	8-E-1
	O: odd parity bit	8-E-2
	1 oder 2 stop bits	8-0-1
		8-0-2
		[8-N-1]

## Geräte Info

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Firmware Version	Zeigt die Aktuelle Firmware	
Seriennummer	Zeigt die Seriennummer des Gerätes	
Gerätetyp	Zeigt den Gerätetypen	M4036
Hardware	Hardware Info	
Firmware Update	Führt ein Firmwareupdate durch	Siehe Firmwareupdate (Seite 17)

## Bedienung des Gerätes

### Alarm Log



#### Erklärung der Alarm Log Symbole

ŢΘ

Alarmkontakt aktiv

Schaltpunkte haben Alarm ausgelöst

Relaisüberwachung Aktivzeit, Zeit überschritten

Gerät auf Handbetrieb umgestellt

USB Speichermedium fehlerhaft

Drahtbruch Leitwert-Sonde

Drahtbruch Pt-100 Fühler

- 1. Alarm Log Symbole
- 2. Aktueller Alarmzustand
- 3. Alarmzustand Verlauf
- 4. Alarm Quittierung

#### Betriebsanleitung M4036 Kapitel: Bedienung des Gerätes

## **USB** Logger

#### Eigenschaften des USB Logger

- Das Gerät akzeptiert nur USB Sticks welche FAT32 formatiert und leer sind.
- Zeit und Datum muss vor dem einstecken des USB Sticks eingestellt werden. Diese Einstellungen bleiben im stromlosen Zustand durch eine Stützbatterie erhalten. (Lebensdauer der Batterie ca. 10 Jahre)
- Im Menüpunkt Log Intervall kann die Intervallzeit zwischen den Messdatenaufzeichnungen eingestellt werden.
- Sobald ein gültiges Speichermedium vom Gerät entdeckt wird, erscheint das USB Symbol auf dem Messbildschirm und der Logvorgang startet automatisch.
- Entfernen Sie den USB Stick nicht wenn das USB Symbol rot ist.
- Für ein sicheres Entfernen des USB Sticks, stoppen Sie die Aufzeichnungsfunktion im Benutzermenu unter den USB Einstellungen.
- Das Gerät erstellt nach 60'000 Logeinträge eine neue Logdatei und archiviert die alte.
- Sichern Sie die Daten und leeren Sie den USB Stick von Zeit zu Zeit (z.B. jedes Jahr)

#### Dateiname / Dateiformat

Die Daten werden im CSV-Format unter folgendem Dateinamensschlüssel abgespeichert:

"JJMMDDXX.csv"

JJ= letzte 2 Zahlen vom aktuellen Jahr (z.B. 2018 = "18")

- MM= aktueller Monat
- TT= aktueller Tag
- XX= Nummerierung (0-99)

Das CSV-Format kann mit den gängigen Tabellenkalkulationsprogrammen geöffnet

werden. Der verwendete Separator ist ein ';' Zeichen und die Kodierung ist Unicode (0x00-0xFF).

#### Beispiel

Device:	M4036												
Serial:	100												
FW/HW Version:	1.00.16/M01R1-20Q1												
Date	Time	Temperature	Conductivity	Unit	Conductivity[µS]	Relay 1	Relay 2	Relay 3	Relay 4	Relay 5	Alarm	Auto Temperature	Auto Relay
	12,00,28	20	11 /2	211	11 / 22	1	1	0	0	0	0x00	0	1
11.04.2023	15:05:20	20	11.45	μο	11.433	1	-		0		000		-

#### Speichern und wiederherstellen der Geräteeinstellungen

Diese Option ist in den USB Einstellungen zu finden. Hier können die aktuellen Einstellungen des Gerätes auf einen USB Stick gespeichert, bzw. wiederhergestellt werden. Beim Speichern und Laden werden alle kundeneinstellbaren Einstellungen übernommen oder überschrieben. Diese zwei Funktionen sind nicht verfügbar, wenn die Einstellungen mit einem Sperrcode versehen sind.

#### Firmwareupdate

Das Gerät kann im Feld mit einem Firmwareupdate auf den aktuellsten Stand gebracht werden. Fragen Sie bei uns nach, siehe Kontaktdaten.

## Anhang

## Abmessungen

Frontplattenmontage benötigt einen Ausschnitt von 91x91mm.

#### Seitenansicht:



#### **Rückansicht:**



Kapitel: Anhang

## **Technische Daten**

Messbereiche:	$02.000\mu$ SK = 0.1, K = 0.01 $020.00\mu$ SK = 10.0, K = 1.00, K = 0.1 K = 0.01 $0200.0\mu$ SK = 10.0, K = 1.00, K = 0.1 $02.000m$ SK = 10.0, K = 1.00, K = 0.1 $020.00m$ SK = 10.0, K = 1.00 $0200.0m$ SK = 10.0K = 10.0K = 10.0
Leitfähigkeitsmessung: -Steilheitsanpassung: - Messfrequenzen: - Einfluss Leitungskapazität: -Wassereigenleitfähigkeit:	Direkt an Klemmen anschliessbar 0.00%/°C bis 8.00%/°C (Bezugs Temperatur 25°C) Zwischen 80Hz und 10kHz Automatische Kompensation bis zu einer Kapazität von max. 10nF Wird temperaturkompensiert berücksichtigt
Genauigkeit typisch: -Reproduzierbarkeit: -Temperaturkoeffizient: -Langzeitstabilität:	0.5% bei 23°C Umgebungstemperatur 0.1% Nulldrift: 30ppM/°C , Verstärkungsdrift: 25 ppM/°C ±0.15% nach 3 Monaten
Anzeige: - Auflösung: -Anzeigebereich:	Im Sonnenlicht lesbares 3.5" IPS Grafik-Display, 320x240 Pixel 1 Digit 02150 Digit
Arbeitstemperaturbereich:	-5°C bis +45°C, als Option auch höhere Temperaturen möglich
Max. Luftfeuchtigkeit:	95%, nicht kondensierend
Temperatur Eingang: - PT-100 Bereich: - PT-100 Messumformer Genauigkeit:	Mittels PT-100 Fühler 3-Leitertechnik oder von Hand -5.0 bis 120.0°C 0.3°C
Stromausgang: -Bürde: -Ausgangsimpedanz:	2 Ausgänge, 0 bis 20mA, galvanisch getrennt, auf Messwert und Temperatur frei einstellbar, gemeinsamer Bezug, im Alarmfall 3.6mA/22mA/aus programmierbar. Im Haltemodus: halten/min/max/aus programmierbar 500Ω Typ. > 1MΩ
Relaiskontakte: -Ausgang: -Modus: -Grenzwerte: -Hysterese: -Verzögerung: -Minimale Einschaltzeit: -Anzeigebeschriftung: -Haltemodus:	3 Relais, inklusive Alarmkontakt Potentialfreie Umschaltkontakte, Max. 5A, dauernd 2A bei 230V Automatisch oder manuell Frei einstellbar auf Leitwert / Temperatur / andere Signale 5-200 Teile einstellbar 0-3600s Ein- und/oder Ausschaltverzögerung 0-10.00s Maximal 4 Zeichen Aktiv/inaktiv/aus einstellbar
Alarm:	2 Grenzwerte einstellbar, Drahtbruch bei PT-100, Drahtbruch Leitfähigkeitssonde, Warnung bei vollem USB Disk, Pumpenlaufzeitüberwachung von Schaltkontakt 1 & 2, Handbetriebsüberwachung, Alarmrelaiskontakt kann auf der Anzeige quittiert werden, Verhalten im Hold Modus: aktiv/inaktiv/aus einstellbar
Digitale Schnittstelle:	RS-485, Modbus RTU Protokoll (Standard: 38'400, 8N1)
USB:	Logger, Aufzeichnungsperiode (1-7200s)
Weitere Eigenschaften	-Gerätebeschriftung mittels 16 Zeichen auf Hauptbeschriftung -Halte Funktion der Stromausgänge/Relais mittels externem Schliesser -Einstellungen können mittels USB Stick von Gerät zu Gerät kopiert werden -Firmware Updates mittels USB Stick -Die Geräteeinstellungen mit einem 4 stelligen Zugangscode blockier-bar.
Hilfsenergie:	Allstromnetzteil: 20 bis 253VAC oder DC

Kapitel: Anhang

Leistungsaufnahme:	4.0W bis 7.0W bei 230VAC
CE-Konformität:	Erfüllt
Anschlussart:	Steckerklemmen: 2x 3 Pol, 1x 6 Pol, 1x 8 Pol, 1x 9 Pol, 1x 8Pol 1x USB-A Anschluss Mit 5 Relaiskontakten zusätzlich 1x 8 Pol Steckerklemme
Befestigung:	2 Schnellverschlüsse
Gewicht:	330g
Schutzklasse:	Front IP64 geschützt
Garantie:	2 Jahre
Optionen	-zusätzlich 2 Relaiskontakte (5 Relaiskontakte mit Erweiterungskarte) -IoT Gateway Modul zur Fernüberwachung und Alarmierung über LTE Netz (weitere Information auf Anfrage)