Betriebsanleitung pH/ORP-Regler Typ M4020 / M4020R





info@mostec.ch Telefon +41 61 921 40 90

Betriebsanleitung M4020

Kapitel: Revision

Revision

Version	Datum	Änderungen
V1.00	02.03.2023	Gültig für M4020/M4020R ab Firmware Version 1.00.12 Erstausgabe.
V1.10	04.04.2023	Gültig für M4020/M4020R ab Firmware Version 1.00.16 Verhalten von Stromausgang im Alarmfall. Haltemodus vom Stromausgang und Grenzwerte

Inhalt

Revision	2
Inhalt	3
Betriehshinweise	4
Garantiehestimmungen	ц
Technische Beschreibung	4
Technische Unterstützung	ب 4
Kontaktdaten	
Sicherheitshinweise	5
Betriehshestimmungen	5
Anschlussnlan	
Tynische Anschlussart	6
Anschlüsse	
Zusätzliche Klemme (optional)	7
Geräte Ühersicht	8
Geräteelemente	د
Messhildschirm	0 ع
Redeutung der Symbole	0 ع
Senutzermenu	9
Einstellungen	
Messeinstellungen	
Signalausgang 1 & 2 Einstellungen	
Iemperatur Einstellungen	
Gerateeinstellungen	
Grenzwerteinstellungen	12
Grenzwert 1 & 2 Einstellungen	
Alarm CD1 & CD2 Einstellungen	
Aldrin SP1 & SP2 Ellistellungen	
USB EINstellungen	
Goräta Info	13
Bedienung des Gerates	
Kalibration der pH-Sonde	
Kalibrationsvorgang	
Erklarung der Alarm Log Symbole	1/
USB Logger	
Eigenschalten des USB Logger	10
	10
Beispiel	10
Speichern und Laden der Geraleenstendigen	10 10
Bedienung des Typs M4020R	
Grenzwerteinstellungen (Regier)	
Grenzwert 1 & 2 Einstellungen (Kegler)	
Erklarung der Regelbetriebe	20
Mit zwei gleichen Sollwerten	20
wiit zwei gleichen Sollwerten	
Anpassen des Regiers an eine Titrationskurve	
Anhang	
Abmessungen	
Seitenansicht:	
Ruckansicht:	
Technische Daten	23

Betriebshinweise

Garantiebestimmungen

Die Mostec AG gewährt auf das genannte Messgerät eine Garantie von 2 Jahren. Es beginnt die Frist für die Berechnung der Garantiedauer mit dem Rechnungsdatum. In der genannten Garantiedauer werden Defekte, welche nicht auf unsachgemässe Verwendung zurückzuführen sind, kostenlos repariert. Ausgeschlossen sind Gebrauchsschäden, wie zerkratzte Frontplatten und Displays, korrodierte Potentiometer u.Ä.

Es wird eine verlängerte Garantie von zusätzlich 2 Jahren auf Langzeitschäden gewährt, sollten diese auf mangelhafte Herstellung zurückzuführen sein. Dazu gehören schlechte und kalte Lötstellen, sowie Montagefehler, welche sich erst nach längerer Betriebsdauer bemerkbar machen.

Die Garantiereparatur hat in jedem Fall bei Mostec zu erfolgen. Porto- und Verpackungsspesen werden vom Kunden übernommen. Das reparierte Gerät wird im Garantiefall auf Kosten von Mostec retourniert. Transportschäden sind von jeglicher Garantieleistung ausgeschlossen und müssen dem ausliefernden Transporteur gemeldet werden.

Technische Beschreibung

Der sehr kompakte pH- und ORP(mV)-Regler Typ M4020 wurde für Anwendungen zum automatischen Dosieren oder Überwachen entwickelt. Das 3.5 Zoll IPS Display mit erhöhter Helligkeit ermöglicht das Ablesen von Messwerten auch bei Sonnenschein. Der kapazitive Touchscreen ermöglicht eine intuitive und schnelle Bedienung.

Der Zweipunktregler besteht aus zwei potentialfreien Grenzwertkontakten, die elektronisch über den ganzen Bereich einstellbar sind. Mit den Grenzwertkontakten können unter anderem Alarmgeräte, Dosierventile und Dosierpumpen gesteuert werden. Der aktuelle Messwert, die Temperatur, sowie der Gerätestatus werden kontinuierlich angezeigt. Für eine Regelung von nicht linearen Titrationskurven kann der Typ M4020R verwendet werden.

Das Gerät wird mit einem galvanisch getrennten Weitbereichsnetzteil von 20 bis 253VAC/DC versorgt und braucht als reines Messgerät nur noch eine pH-Sonde, um funktionsbereit zu sein. Die Temperaturkompensation erfolgt manuell oder über einen externen Pt-100 Fühler. Ein Drahtbruch des Pt-100 Fühlers wird sofort angezeigt und kann, sofern aktiviert, einen Alarm auslösen. Die Bedingungen für eine Alarmierung lassen sich definieren. Die Geräteeinstellungen können mittels Zugangscode geschützt werden.

Mittels USB Stick lassen sich die Messwerte automatisch aufzeichnen. Zwei programmierbare, galvanisch getrennte Signalausgänge stehen ebenfalls zur Verfügung. Die Wahl der pH-Sonde ist vom Gerät her unkritisch, doch sollte für jede Anwendung die passende pH-Sonde gewählt werden. Analoge und digitale pH-Sonden sind verwendbar. Die pH-Sonde lässt sich jederzeit über das benutzerfreundliche Menu kalibrieren.

Technische Unterstützung

Bei Fragen oder Anliegen sind wir via E-Mail oder Telefon erreichbar. Aktuelle Betriebsanleitungen sind auf unserer Webseite <u>www.mostec.swiss</u> zu finden.

Kontaktdaten

Mostec AG Lausenerstrasse 13a CH-4410 Liestal BL Tel.: +41 61 921 40 90 E-Mail: info@mostec.ch

Betriebsanleitung M4020 Kapitel: Betriebshinweise

Sicherheitshinweise



Beachten Sie die landesüblichen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen für Elektro-, Schwach- und Starkstromanlagen.

Das Gerät ist so zu montieren, dass es vor Feuchtigkeit, Vibrationen und starker Verschmutzung geschützt ist.

Vor dem Benutzen des Gerätes die Sicherheitsbestimmungen dieser Betriebsanleitung lesen und einhalten.



Bei Arbeiten an der Schalttafel müssen alle zum Gerät führenden Leitungen spannungsfrei sein, wenn die Gefahr besteht, dass die am Gerät befindlichen Anschlussklemmen berührt werden könnten.



Die in der Spezifikation angegebenen Grenzwerte für die Messgrössen dürfen unter keinen Umständen überschritten werden.



Die Verdrahtung, Inbetriebnahme und Bedienung der Geräte muss durch ein entsprechend qualifiziertes Fachpersonal gemäss den örtlichen Vorschriften vorgenommen werden.



Wenn anzunehmen ist, dass das Gerät nicht mehr gefahrlos Betrieben werden kann, so ist es ausser Betrieb zu setzen und vor einer weiteren Inbetriebnahme durch Kennzeichnung zu sichern.



Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise, kann es zur Beschädigung des Gerätes und zu Verletzungen des Bedieners kommen.

Betriebsbestimmungen

- 1. Das Gerät gemäss Anschlussplan verdrahten.
- 2. Nachdem alle nötigen Anschlüsse vorgenommen wurden, kann die Versorgungsspannung der Anlage eingeschalten werden.
- 3. Entsprechende Einstellung für den jeweiligen Betrieb vornehmen.

Betriebsanleitung M4020

Kapitel: Betriebshinweise

Anschlussplan



Typische Anschlussart



Betriebsanleitung M4020

Kapitel: Betriebshinweise

Anschlüsse

1	2-Draht + Anschluss	2	4-20mA Eingang	3 8	GND Anschluss	7	Hold Eingang
9	Pt-100 Fühler (-)	10	Pt-100 Fühler Sense(-)	11	Pt-100 Fühler (+)		
						-	
21	Erdung	22	Hilfsenergie	23	Hilfsenergie		
						-	
24	Grenzwert 1: Arbeitskontakt (n.o)	25	Grenzwert 1: Umschaltkontakt	26	Grenzwert 1: Ruhekontakt (n.c)		
27	Grenzwert 2: Arbeitskontakt (n.o)	28	Grenzwert 2: Umschaltkontakt	29	Grenzwert 2: Ruhekontakt (n.c)		
30	Alarmkontakt: Arbeitskontakt (n.o)	31	Alarmkontakt: Umschaltkontakt	32	Alarmkontakt: Ruhekontakt (n.c)		
			•				
33	Output GND	34	Output 1	35	Output 2		
41	Modbus RS485-A	42	Modbus RS485-B	43	Modbus RS485-GND		
						_	
51 53	pH-GND	52	pH Messsignal (+)	BNC	Innen: pH (+) Aussen: pH-GND		

Zusätzliche Klemme (optional)

61	Grenzwert 3: Arbeitskontakt (n.o)	62	Grenzwert 3: Ruhekontakt (n.c)	63	Grenzwert 3: Umschaltkontakt
64	Grenzwert 4: Arbeitskontakt (n.o)	65	Grenzwert 4: Ruhekontakt (n.c)	66	Grenzwert 4: Umschaltkontakt

67	Modbus RS485 Master-	68	Modbus RS485 Master- B
	~ ~		D

Geräte Übersicht

Geräteelemente

Messbildschirm



Legende: alle mit igsildowskyl

Bedeutung der Symbole

pH-Sondentyp



Analoge pH/ORP(mV) Sonde

4...20mA Eingang

MB Modbus

USB

USB Speichermedium angeschlossen

USB Speichermedium wird gerade verwendet

RS-485 Kommunikation mit Bus verbunden

다. Modbus



RS-485 Kommunikation aktiv

Sonstiges

δ Temperatur manueller Modus ДØ Temperatur Pt-100 Modus ДØ Temperatur digitaler Modus (nur bei Sondentyp Modbus möglich) Ð Gerät im Handbetrieb Gerät im Automatikbetrieb Ċ2 Kein Alarm aktiv Alarm aktiv (blinkendes Symbol) 徻 Alarm quittiert (stehendes Symbol) αD Schaltkontakt offen Schaltkontakt geschlossen

- 1. Aktuelle Messwerte
- 2. Logo und Einstieg "Geräteinfo" 🖏
- 3. Gerätebeschriftung
- 4. Statusleiste mit aktueller Uhrzeit
- 5. Einstellungen [®]
- 6. pH-Sonde kalibrieren 🖲
- 7. Messgrösse [®]
- 8. Temperaturmesstyp [®]
- 9. Handbetrieb [®]
- 10. Alarmanzeige und Alarm Log $\$
- 11. Grenzwerte 🖲

Benutzermenü

Das Benutzermenü ist in nachfolgenden Untermenüs eingeteilt. In diesen können gerätespezifische Einstellungen vorgenommen werden.



Der Balken auf der rechten Seite wird zum Scrollen verwendet.



Der M4020 kommt in zwei Typen vor: Typ Endkontrolle (M4020GW) und Typ Regler (M4020R).

Spezifische Einstellungen zum M4020R sind unter dem Kapitel Bedienung des Typs M4020R auf Seite 19 zu finden.



Die Standardwerte werden jeweils [Fett] dargestellt.

Einstellungen

Einstieg in das Menü Einstellungen durch Antippen des Symbols 🌣.

Menüpunkt	Untermenüpunkte	Abschnitt
Messeinstellungen	Stromausgang 1	Seite 10
	Stromausgang 2	
	Sonde kalibrieren	
	Sonden typ	
	Messmodus	
	Offset	
	Temperatur	
	4-20mA Eingang Min	
	4-20mA Eingang Max	
Geräteeinstellungen	Sprache	Seite 12
	Sperrcode	
	Helligkeit	
	Gerätebeschriftung	
Grenzwerteinstellungen	Grenzwert 1	Seite 12
(M4020R Spezifische Einstellungen)	Grenzwert 2	M4020R auf Seite 19
	Grenzwert 3 (optional)	
	Grenzwert 4 (optional)	
	Alarm	
USB Einstellungen	Log Intervall	Seite 15
	Zeit	
	Datum	
	Log	
	Geräteeinstellungen	
Modbus Einstellungen	Modbus Adresse	Seite 15
	Modbus Baudrate	
	Modbus Modus	
Geräte Info	Firmware Version	Seite 15
	Seriennummer	
	Gerätetyp	
	Hardware	
	Firmware Update	

Betriebsanleitung M4020 Kapitel: Benutzermenü

Messeinstellungen

In diesem Untermenü können messspezifische Einstellungen, wie auch Einstellungen für den Stromausgang getätigt werden.

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Stromausgang 1	Einstellungen zu Signalausgang 1	Siehe
		Signalausgang 1 & 2 Einstellungen
Stromausgang 2	Einstellungen zu Signalausgang 2	Siehe
		Signalausgang 1 & 2 Einstellungen
Sonde kalibrieren	Öffnet die Kalibration der pH-Sonde	Siehe Kalibration der pH-Sonde
		(Seite 16)
Sondentyp	Wählt den Sondentyp aus	analog
		4-20mA
		modbus
		[analog]
Messmodus	Wählt die Messeinheit aus	рН
		mV
		[pH]
Offset	Nullablage der pH-Messung	Einstellbar von:
	Vorsicht: dies dient nicht zur Kalibration	-50.0mV bis +50.0mV
	der pH-Sonde	-0.500pH bis +0.500pH
		[0mV / 0.00pH]
Temperatur	Temperatur Einstellungen	Siehe Temperatur Einstellungen
		(Seite 11)
4-20mA Eingang min	Messwertzuteilung vom Minimum bei	Einstellbar von:
	Sondentyp 4-20mA	-2000mV bis +2000mV
		[-1000mV]
4-20mA Eingang max	Messwertzuteilung vom Maximum bei	Einstellbar von:
	Sondentyp 4-20mA	-2000mV bis +2000mV
		[+1000mV]

Betriebsanleitung M4020 Kapitel: Benutzermenü

·

Signalausgang 1 & 2 Einstellungen

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Eingang min	Eingangswert, welcher als Minimum	Einstellbar von:
	gesehen wird	-1000mV bis +1000mV
		-2.00pH bis +16.00pH
		-30.0°C bis +100.0°C
		[0.00pH / -1000mV / 0.0°C]
Eingang max	Eingangswert, welcher als Maximum	Einstellbar von:
	gesehen wird	-1000mV bis +1000mV
		-2.00pH bis +16.00pH
		-30.0°C bis +100.0°C
		[14.00pH / +1000mV / 100.0°C]
Ausgang min	Ausgangssignal bei eingestelltem	Einstellbar von:
	Minimal Eingangswert	0.000mA bis 20.000mA
		[0.000mA]
Ausgang max	Ausgangssignal bei eingestelltem	Einstellbar von:
	Maximal Eingangswert	0.000mA bis 20.000mA
		[20.000mA]
Schaltgrösse	Einstellen der Messgrösse des	pH/mV
	Signalausgangs	°C
		[pH/mV]
Alarmmodus	Verhalten vom Stromausgang im	aus
	Alarmfall. Bei "aus" wird der Ausgang	3.6mA
	entsprechend dem Messwert gesetzt.	22mA
		[aus]
Haltemodus	Verhalten vom Stromausgang im	halten
	Haltemodus	min
		max
		aus
		[halten]

Temperatur Einstellungen

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Modus	Wählt den Fühlertyp der	Pt-100
	Temperaturmessung	Digital (nur bei Sondentyp Modbus)
		Manuell
		[Pt-100]
Temperatur manuell	Temperatur bei Mode "Manuell"	Einstellbar von:
		0.0°C bis 100.0°C
		[25.0°C]
Pt-100 Nullablage	Nullablage des Temperaturfühlers	Einstellbar von:
		-2.5°C bis +2.5°C
		[0.0°C]

Geräteeinstellungen

Hier werden bedienspezifische Einstellungen getätigt.

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Sprache	Einstellen der Menüsprache	english
		deutsch
		français
Sperrcode	Aktivieren/deaktivieren des	Numerischer Sperrcode
	Sperrcodes. Bei aktivem Sperrcode sind	Grösse: 4 Ziffern
	nur die Menüpunkte "Sonden	[aus]
	Kalibration" und "USB Einstellungen"	
	bedienbar.	
	Hinweis:	
	Kontaktieren Sie uns, falls Sie	
	den Code vergessen haben.	
Helligkeit	Bildschirm Helligkeit	Einstellbar von:
		5% bis 100%
		[50%]
Gerätebeschriftung	Ändern der Gerätebeschriftung auf	16 alphanumerische Zeichen mit
	dem Messbildschirm	Sonderzeichen möglich
		[M4020]

Grenzwerteinstellungen

Untermenü für die Grenzwert und Alarm Einstellungen.

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Abschnitt
Grenzwert 1	Öffnet die Grenzwert 1 Einstellungen	Siehe
		Grenzwert 1 & 2 Einstellungen
Grenzwert 2	Öffnet die Grenzwert 2 Einstellungen	Siehe
		Grenzwert 1 & 2 Einstellungen
Grenzwert 3 (optional)	Öffnet die Grenzwert 3 Einstellungen	Siehe
		Grenzwert 1 & 2 Einstellungen
Grenzwert 4 (optional)	Öffnet die Grenzwert 4 Einstellungen	Siehe
		Grenzwert 1 & 2 Einstellungen
Alarm	Öffnet die Alarm Einstellungen	Siehe Alarm Einstellungen (Seite 14)

Betriebsanleitung M4020 Kapitel: Benutzermenü

Grenzwert 1 & 2 Einstellungen

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Sollwert	Sollwert des Grenzbereichs einstellen	Einstellbar von:
		-1000mV bis +1000mV
		-2.00pH bis +16.00pH
		-30.0°C bis +130.0°C
		GW1: [8.00pH / +150mV / 45.0°C]
		GW2: [6.00pH / -150mV / 25.0°C]
Hysterese	Hysterese um den Sollwert einstellen	Einstellbar von:
		5mV bis 200mV
		0.05pH bis 2.00pH
		0.5°C bis 20.0°C
		[0.05pH / 5mV / 0.5°C]
Verhalten	Oberer Grenzwert:	oberer Grenzwert
	Relaisausgang zieht an beim	unterer Grenzwert
	Überschreiten vom Sollwert +	
	Hysterese	GW1: [oberer Grenzwert]
	Unterer Grenzwert:	GW2: [unterer Grenzwert]
	Relaisausgang zieht an beim	
	unterschreiten vom Sollwert -	
	Hysterese	
Einschaltverzögerung	Relaisausgang zieht erst nach der	Einstellbar von:
	Einschaltverzögerung an	0s bis 3600s
		[0s]
Ausschaltverzögerung	Relaisausgang fällt erst nach der	Einstellbar von:
	Ausschaltverzögerung ab	0s bis 3600s
		[0s]
Beschriftung	Anpassen der Grenzwertbeschriftung	4 alphanumerische Zeichen mit
	auf dem Messbildschirm	Sonderzeichen möglich
Schaltgrösse	Messgrösse des Schaltkontakts	pH/mV
	auswählen	°C
		[pH/mV]
Relais	Öffnen und Schliessen des	normal
	Schaltkontakts invertieren	inverse
		[normal]
Statusanzeige	Anzeige des Schaltkontakts invertieren	normal
		inverse
		[normal]
Haltemodus	Verhalten vom Schaltausgang im	aus
	Haltemodus	aktiv
		inaktiv
		[aus]

Betriebsanleitung M4020 Kapitel: Benutzermenü

Alarm Einstellungen

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Alarm SP1	Öffnet die Alarm SP1 Einstellungen	Siehe Alarm SP1 & SP2 Einstellungen
Alarm SP2	Öffnet die Alarm SP2 Einstellungen	Siehe Alarm SP1 & SP2 Einstellungen
Relais	Öffnen und Schliessen des Alarmrelais	normal
	invertieren	inverse
		[normal]
Statusanzeige	Anzeige des Alarmrelais invertieren	normal
		inverse
		[normal]
Pumpenüberwachung	Zeit bis ein Alarm ausgelöst wird bei	Einstellbar von:
	konstant angezogenem Grenzwert	0s bis 10800s
		[0s] (ausgeschalten)
Alarm bei Handbetrieb	Alarm auslösen, wenn das Gerät auf	aus
	Handbetrieb gesetzt wird	ein
		[aus]
USB Speicher voll	Alarm auslösen, wenn der USB Speicher	aus
	voll ist	ein
		[aus]
Drahtbruch Sonde	Alarm auslösen bei pH-Sonden	ein
	Drahtbruch. Nur für digitale	aus
	Sondentypen anwendbar	[ein]
Drahtbruch Temperatursensor	Alarm auslösen bei Pt-100 Fühler	ein
	Drahtbruch	aus
		[ein]
Haltemodus	Verhalten vom Schaltausgang im	aus
	Haltemodus	aktiv
		inaktiv
		[aus]

Alarm SP1 & SP2 Einstellungen

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Aktivierung	Alarm Schaltpunkt aktivieren	aus
		ein
		[aus]
Sollwert	Sollwert des Schaltpunktes einstellen	Einstellbar von:
		-1000mV bis +1000mV
		-2.00pH bis +16.00pH
		-30.0°C bis +130.0°C
		SP1: [9.00pH / +250mV / 55.0°C]
		SP2: [6.00pH / -250mV / 15.0°C]
Hysterese	Hysterese um den Sollwert einstellen	Einstellbar von:
		5mV bis 200mV
		0.05pH bis 2.00pH
		0.5°C bis 20.0°C
		[0.05pH / 5mV / 0.5°C]
Verhalten		oberer Grenzwert
		unterer Grenzwert
		SP1: [oberer Grenzwert]
		SP2: [unterer Grenzwert]
Einschaltverzögerung	Alarmrelais zieht erst nach der	Einstellbar von:
	Einschaltverzögerung an	Os bis 3600s
		[0s]
Schaltgrösse	Messgrösse des Schaltkontakts	pH/mV
	auswählen	°C
		[pH/mV]

USB Einstellungen

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Log Intervall	Intervall der Messpunkte	Einstellbar von:
		1s bis 7200s
		[5s]
Zeit	Einstellen der aktuellen Zeit	Einstellbar von:
		00:00 bis 23:59
Log	Zeigt den Status an. Hier kann auch das	starten?
	Loggen gestoppt oder gestartet	läuft
	werden.	beenden?
		gestoppt
		n. verfügbar
Geräteeinstellungen	Option zum Speichern oder Laden der	speichern
	Geräteeinstellungen	laden
		n. verfügbar

Modbus Einstellungen

Weitere Infos siehe "M4020_M4036_M4005_Modbus_UserGuide_Vx.xx.pdf".

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Modbus Adresse	Slave Adresse des Gerätes	Einstellbar von:
		1 bis 247
		[1]
Modbus Baudrate	Übertragungsgeschwindigkeit	4800
		9600
		19200
		38400
		57600
		115200
		[38400]
Modbus Modus	8 data bits	8-N-1
	N: no parity bit	8-N-2
	E: even parity bit	8-E-1
	O: odd parity bit	8-E-2
	1 oder 2 stop bits	8-0-1
		8-0-2
		[8-N-1]

Geräte Info

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
Firmware Version	Zeigt die Aktuelle Firmware	
Seriennummer	Zeigt die Seriennummer des Gerätes	
Gerätetyp	Zeigt den Gerätetypen	M4020GW
		M4020R
Hardware	Hardware Info	
Firmware Update	Führt ein Firmwareupdate durch	Siehe Firmwareupdate (Seite 18)

Bedienung des Gerätes

Kalibration der pH-Sonde

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie eine pH-Sonde kalibriert wird. Der Kalibrationsbildschirm wird über das Symbol 🕑 auf dem Messbildschirm oder über das Untermenü Messeinstellungen geöffnet.

Benötigtes Material:

- 7.00pH Pufferlösung um die Nullablage zu bestimmen
- Eine zweite bekannte Pufferlösung um die Steilheit zu bestimmen (Typisch: 4.00pH oder 9.00pH)



Wenn der Temperaturmodus auf "manuell" eingestellt ist, muss die korrekte Temperatur vorgängig eingestellt werden. Die Temperatur kann nicht während des Kalibrierungsprozesses verändert werden.



Wenn der Temperaturmodus auf Pt-100 eingestellt ist, wird der aktuell gemessene Temperaturwert beim Kalibrieren angezeigt und übernommen.



Grenzwerte:

Nullablage (Offset): ±54.0mV

Steilheit (Gain): 54.196 $\frac{mV}{pH}$ ±30%

pH-Sonden, welche ausserhalb dieser Grenzwerte sind, werden vom Messgerät als nicht mehr funktionstauglich angesehen und können nicht kalibriert werden.

Kalibrationsvorgang

- 1. Kalibrationsmenü mittels Symbol 🕑 oder Untermenü Messeinstellungen öffnen
- 2. Menüpunkt "Nullablage einstellen" wählen und pH-Sonde in 7.00pH Pufferlösung eintauchen
- 3. Stabilen Messwert abwarten (Messgerät zeigt die aktuellen Messwerte für pH-Wert und Temperatur)
- 4. Genauen pH-Wert der Pufferlösung eingeben und Eingabe bestätigen
- 5. Nun aktiven Menüpunkt "Steilheit einstellen" auswählen und pH-Sonde in zweite Pufferlösung eintauchen
- 6. Stabilen Messwert abwarten (Messgerät zeigt die aktuellen Messwerte für pH-Wert und Temperatur)
- 7. Genauen pH-Wert der Pufferlösung eingeben und Eingabe bestätigen

Sind beide Kalibrierpunkte vom Messgerät akzeptiert, wird das Datum der letzten Kalibration aktualisiert.

Betriebsanleitung M4020 Kapitel: Bedienung des Gerätes

Alarm Log



- 1. Alarm Log Symbole
- 2. Aktueller Alarmzustand
- 3. Alarmzustand Verlauf
- 4. Alarm Quittierung

Erklärung der Alarm Log Symbole



<u>I</u>Ø

- Alarmkontakt aktiv
- SP Schaltpunkte haben Alarm ausgelöst
- Pumpenüberwachung
- Gerät auf Handbetrieb umgestellt
- USB Speichermedium fehlerhaft
 - Drahtbruch pH-Sonde
 - Drahtbruch Pt-100 Fühler

Betriebsanleitung M4020 Kapitel: Bedienung des Gerätes

USB Logger

Eigenschaften des USB Logger

- Das Gerät akzeptiert nur USB Sticks welche FAT32 formatiert und leer sind.
- Zeit und Datum muss vor dem einstecken des USB Sticks eingestellt werden. Diese Einstellungen bleiben im stromlosen Zustand über eine Stützbatterie erhalten. (Lebensdauer der Batterie ca. 10 Jahre)
- Im Menüpunkt Log Intervall kann die Intervallzeit eingestellt werden, in der die Daten aufgezeichnet werden.
- Sobald ein gültiges Speichermedium vom Gerät entdeckt wird, erscheint das USB Symbol auf dem Messbildschirm und der Logvorgang wird automatisch gestartet.
- Entfernen Sie den USB Stick nicht wenn das USB Symbol rot ist.
- Für ein sicheres Entfernen des USB Sticks, stoppen Sie die Aufzeichnungsfunktion im Benutzermenu unter den USB Einstellungen.
- Das Gerät erstellt nach 60'000 Logeinträge eine neue Logdatei und archiviert die alte.
- Sichern Sie die Daten und leeren Sie den USB Stick von Zeit zu Zeit (z.B. jedes Jahr)

Dateiname / Dateiformat

Die Daten werden im CSV-Format unter folgendem Namensschlüssel abgespeichert:

"JJMMDDXX.csv"

JJ= letzte 2 Zahlen vom aktuellen Jahr (z.B. 2018 = "18")

- MM= aktueller Monat
- TT= aktueller Tag
- XX= Nummerierung (0-99)

Das CSV-Format kann mit den gängigen Tabellenkalkulationsprogrammen interpretiert

werden. Der verwendete Separator ist ein ';' Zeichen und die Kodierung ist Unicode (0x00-0xFF).

Beispiel

Device:	M4020																		
Serial:	1																		
FW/HW Version:	1.00.12/M01R1-22Q	4																	
Date	Time	Temperature	mV	рН	Calibration Date	Calibration Time	pH7 potential[mV]	mV/pH(0°C)	Isopotential point	Relay 1	Relay 2	Relay 3	Relay 4	Relay 5	Alarm	Auto Temperature	Auto Relay	mV Mode	Cal active
02.03.2023	13:28:35	20	31.1	7.2	27.01.2023	14:29	-44.1	52.9	7	0	0 0	0	0	1	L 0x04	0	0	0 0	0
02.03.2023	13:28:50	20	13.9	7.5	27.01.2023	14:29	-44.1	52.9	7	' C	0 0	0	0	1	L 0x04	0	C	0 0	0
02.03.2023	13:28:55	20	11.3	7.5	27.01.2023	14:29	-44.1	52.9	7	0) 0	0	0	:	L 0x14	0	0	0 0	0
02.03.2023	13:29:00	20	9	7.6	27.01.2023	14:29	-44.1	52.9	7	' C) 0	0	0	1	L 0x04	0	C	0 0	0
02.03.2023	13:29:05	20	7.7	7.6	27.01.2023	14:29	-44.1	52.9	7	' C) 0	0	0	1	L 0x04	0	C	0 0	0
02.03.2023	13:29:10	20	6.6	7.6	27.01.2023	14:29	-44.1	52.9	7	1	1	0	0	(00x00	0	1	. 0	0

Speichern und Laden der Geräteeinstellungen

Diese Option ist in den USB Einstellungen zu finden. Hier können die aktuellen Einstellungen des Gerätes auf einen USB Stick gespeichert, bzw. wiederhergestellt werden. Beim Speichern und Laden werden alle kundeneinstellbaren Einstellungen übernommen oder überschrieben. Diese zwei Funktionen sind nicht verfügbar, wenn die Einstellungen mit einem Sperrcode versehen sind.

Firmwareupdate

Das Gerät kann im Feld mit einem Firmwareupdate auf den aktuellsten Stand gebracht werden. Fragen Sie bei uns nach, siehe Kontaktdaten.

Bedienung des Typs M4020R

Das Gerät kann entweder als Typ Endkontrolle (M4020GW) oder Typ Regler (M4020R) betrieben werden. In diesem Kapitel werden die Einstellungsmöglichkeiten und der Betriebsarten des Reglers angeschaut.

Grenzwerteinstellungen (Regler)

Untermenü für die Grenzwert/Regler und Alarm Einstellungen.

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Abschnitt
Grenzwert 1	Öffnet die Grenzwert 1 Einstellungen	Siehe Grenzwert 1 & 2 Einstellungen
		(Regler)
Grenzwert 2	Öffnet die Grenzwert 2 Einstellungen	Siehe Grenzwert 1 & 2 Einstellungen
		(Regler)
Alarm	Öffnet die Alarm Einstellungen	Siehe Alarm Einstellungen (Seite 14)

Grenzwert 1 & 2 Einstellungen (Regler)

Menüpunkt	Funktion/Kommentar	Mögliche Werte
W Sollwert	Sollwert des Regelbereichs einstellen	Einstellbar von:
		-2.00pH bis 16.00pH
		[4.00pH]
Xp Pband	P-Bandbreite einstellen	Einstellbar von:
		0.01pH bis 10.00pH
		[1.00pH]
Verhalten		abwärts dosieren Säure [Default GW1]
		aufwärts dosieren Base [Default GW2]
Xt an	Siehe Anpassen des Reglers an eine	Einstellbar von:
	Titrationskurve auf Seite 21	0.01s bis 20.00s
		[0.01s]
Xt aus	Siehe Anpassen des Reglers an eine	Einstellbar von:
	Titrationskurve auf Seite 21	0.01s bis 20.00s
		[0.01s]
Beschriftung	Anpassen der Grenzwertbeschriftung	4 alphanumerische Zeichen mit
	auf dem Messbildschirm	Sonderzeichen möglich
Minimale Ventilzeit	Öffnungs-/Schliesszeit des Ventiles	Einstellbar von:
		0.00s bis 10.00s
		[0.00s]
Relais	Öffnen und Schliessen des	norm.
	Schaltkontakts invertieren	inv.
		[norm.]
Statusanzeige	Anzeige des Schaltkontakts invertieren	norm.
		inv.
		[norm.]
Haltemodus	Verhalten vom Schaltausgang im	aus
	Haltemodus	aktiv
		inaktiv
		[aus]

Betriebsanleitung M4020 Kapitel: Bedienung des Typs M4020R

Erklärung der Regelbetriebe

Mit zwei verschiedenen Sollwerten



Beim Regelbetrieb wird zwischen Sollwert 1 (W1) und Sollwert 2 (W2) ein Totband erzeugt, in dem der Regler nicht aktiv ist. Innerhalb des P-Bandes (Xp1 oder Xp2) werden die Ventile (Säure oder Lauge) entsprechend den Ventilzeiten (Xt an und Xt aus) gesteuert. Mit dieser Einstellung können Sie das Totband selbst festlegen.

Mit zwei gleichen Sollwerten



Beim Betrieb mit Sollwert W1 = Sollwert W2 bleibt ein Totband von 10% der P-Bandbreite. P-Band 1 steuert das Säureventil und P-Band 2 das Laugenventil. Innerhalb des P-Bandes (Xp1 oder Xp2) werden die Ventile (Säure oder Lauge) entsprechend den Ventilzeiten (Xt an und Xt aus) gesteuert.

Betriebsanleitung M4020 Kapitel: Bedienung des Typs M4020R

Beispiel 2 Beispiel 1 Sollwert = pH 7 P-Band = pH 3 Sollwert = pH 4 P-Band = pH 4 Sollwert Sollwert Xt an= 3sek.. Xt aus= 3sek Xt an= 1sek., Xt aus= 20sek. pH-Wert der Prozessflüssigkeit Breite des P-Bandes pH-Wert der Prozessflüssigkeit Breite des P-Bandes vor der Titration = pH 2 vor der Titration = pH 11 0 pH 1 2 3 5 6 8 9 0 pH 2 6 Δ 10 11 12 13 1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 14 Start Start Der Mittelwert aus Der Mittelwert aus Titrationskurve Titrationskury Xt an und Xt aus stellt Xt an und Xt aus stellt eine linerare Funktion des Systems dar. eine nicht linerare Funktion des Systems dar (Menge der Reagenz-(Menge der Reagenz flüssigkeit pro Zeiteinheit) flüssigkeit pro Zeiteinheit). Totband ≈ 10% Totband ≈ 10% der P-Bandbreite der P-Bandbreite Zeit Nötige Zeit, um die Prozess-Nötige Zeit, um die Prozess-Mitte des P-Bandes Mitte des P-Bandes flüssigkeit auf pH 7 zu regeln (pH 7 - pH 1.5 = pH 5,5) (pH 4 + pH 2 = pH 6) flüssigkeit auf pH 4 zu regeln ein Laugen- ein Säure-Ende des Regelprozesses sek. Xt an 20sek. Xt aus Ende des Regelventil ventil aus aus ek. Xt an 3sek. Xt aus prozesses 1s (in der Mitte des P-Bandes) (in der Mitte des P-Bandes)

Anpassen des Reglers an eine Titrationskurve

Werden für einen Prozess schnell arbeitende Elektroventile eingesetzt, so ist es natürlich günstig, die Ventileinschaltzeiten oder die Zeitverhältnisse **Xt an** und **Xt aus** so klein wie möglich zu halten. Sind hydraulische oder pneumatische Ventile nötig, müssen wegen den relativ grossen Öffnungs- respektive Schliesszeiten dieser Ventile, die Zeiten entsprechend erhöht werden.

Die Zuleitungen, respektive die Fördermengen der Reagenzien, müssen in einem gewissen Verhältnis zum Inhalt des Prozesskessels stehen, damit die Reaktion nicht zu lange dauert, oder um zu vermeiden, dass zu viel pro Zeiteinheit zudosiert wird, wodurch die Regelstrecke zum oszillieren gebracht würde.

Bei relativ flachen Titrationskurven, bei denen sich der pH-Wert etwa proportional mit der Menge der Reagenzflüssigkeit ändert, ist für **Xt an** und **Xt aus** die gleiche Zeit zu wählen.

Nimmt der pH-Wert jedoch nicht linear, d. h. mit kleinen Reagenzmengen stark zu oder ab, so ist **Xt an** immer kürzer zu wählen als **Xt aus**. Im Extremfall ist **Xt an** = Minimum und **Xt aus** = Maximum zu wählen.

Die für die Regelung optimalen Zeitverhältnisse sind empirisch festzulegen. **Xt an** wird gegen **Xt aus** sehr klein gehalten, um den ersten Prozess zu fahren. Dauert die Neutralisation relativ lange, so ist **Xt an** so lange zu erhöhen, bis gerade kein Überschiessen der Regelung mehr feststellbar ist. (Öffnen des anderen Ventils nach dem Überschreiten des Sollwertes).

Durch Verändern des P-Bandes, zusammen mit **Xt an** und **Xt aus** ist der Regler jeder beliebigen Titration anpassbar, ohne dass die Anlage instabil arbeitet. Alle Parameter können bei den Regler Einstellung im Kundenmenü vorgenommen werden.

Anhang

Abmessungen

Frontplattenmontage benötigt einen Ausschnitt von 91x91mm.

Seitenansicht:



Rückansicht:



Betriebsanleitung M4020 Kapitel: Anhang

Technische Daten

Messbereiche:	-2.00 bis 16.00pH	-1000 bis +1000mV
Auflösung der Anzeige:	0.01pH	1mV
Genauigkeit @25°C:	0.01pH	1mV
Langzeitstabilität:	0.02pH	3mV (pro Jahr bei 23°C)
Anzeige:	Im Sonnenlicht lesbares	3.5" IPS Grafik-Display, 320x240 Pixel
Arbeitstemperaturbereich:	-5°C bis +45°C	
Max. Luftfeuchtigkeit:	95%, nicht kondensieren	d
Analog pH Eingang: - Eingangsimpedanz: - Ruhestrom: - Temperaturdrift: - Anschluss:	1000GΩ (10 ¹² Ω) Max. 1.5pA Max. 10μV/°C BNC und Klemmen	
Temperatur Eingang: - PT-100 Bereich: - PT-100 Genauigkeit:	Mittels PT-100 Fühler 3-L -5.0 bis 120.0°C 0.3°C	eitertechnik oder von Hand
Eingang für pH Messwert:	Analog, Analog mittels 2- Digital mittels RS485 Tran Digital mittels ISM InPro	Drahttransmitter (z.B. M3720-mA) nsmitter (M3720-Modbus) (3250i, 3253i, 4260i, 4800i,)
Stromausgang: -Bürde -Ausgangsimpedanz:	2 Stück, 0 bis 20mA, galv einstellbar, gemeinsamer Im Haltemodus: halten/r 500Ω Typ. > 1MΩ	anisch getrennt, auf pH und Temperatur frei ⁻ Bezug, im Alarmfall 3.6mA/22mA/aus einstellbar nin/max/aus einstellbar
Relaiskontakte: -Ausgang -Modus: -Grenzwerte: -Hysterese -Verzögerung: -Minimale Einschaltzeit: -Beschriftung auf Anzeige: -Haltemodus:	3 Stück, inklusive Alarmk Potentialfreie Umschaltk Automatik oder von Han Frei einstellbar auf pH/m 5-200 Teile einstellbar 0-3600s Ein und/oder Au 0-10.00s 4 Zeichen aktiv/inaktiv/aus einstell	ontakt ontakte, Max. 5A, dauernd 2A bei 230V induktiv d V oder Temperatur sschaltverzögerung bar
Alarm:	2 Grenzwerte einstellbar, Elektrode, Warnung bei v Schaltkontakt 1 & 2, Han der Anzeige quittiert wer einstellbar	Drahtbruch bei PT-100, Drahtbruch bei digitaler vollem USB Disk, Pumpenlaufzeitüberwachung von dbetriebsüberwachung, Alarmrelaiskontakt kann auf den, Verhalten im Hold modus aktive/inaktiv/aus
Digitale Schnittstelle:	RS-485, Modbus RTU Pro	tokoll (Standard: 38'400, 8N1)
USB:	Logger, Aufzeichnungspe	riode (1-7200s)
Weitere Eigenschaften	-Gerätebeschriftung mitt -Halte Funktion der Stror bei ISM) -Einstellungen können m -Firmwareupdate mittels -Die Geräteeinstellungen werden	els 16 Zeichen auf Hauptbeschriftung nausgänge/Relais mittels externem Schliesser (nicht ittels USB Stick von Gerät zu Gerät kopiert werden USB Stick können mit einem 4stelligen Zugangscode geschützt

Betriebsanleitung M4020

Kapitel: Anhang

Hilfsenergie:	Allstromnetzteil: 20 bis 253VAC oder DC
Leistungsaufnahme:	4.0W bis 7.0W bei 230VAC
CE-Konformität:	Erfüllt
Anschlussart:	Steckerklemmen: 2x 3 Pol, 1x 6 Pol, 1x 8 Pol, 1x 9 Pol, 1x 8Pol 1x USB-A Anschluss, 1x BNC Anschluss Mit 5 Relaiskontakte zusätzlich 1x 8Pol Steckerklemme
Befestigung:	Mit 2 Schnellverschlüssen
Gewicht:	330g
Garantie:	2 Jahre
Optionen	-zusätzlich 2 Relaiskontakte (5 Relaiskontakte) -IoT Gatewaymodul zur Fernüberwachung und Alarmierung über LTE Netz (weitere Information auf Anfrage)